

Art. Nr. 11159

Children's Play Kitchen Graceful

Assembly instruction

Kinderküche grazil

Aufbauanleitung

Cuisine pour enfants Épurée


Notice de montage

Cucina da gioco minuta

Istruzioni di montaggio

Cocina infantil elegante

Instrucciones de montaje



CAUTION:

The toy is to be assembled by an adult.



CAUTION:

Assemblage par un adulte requis.



WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.





AVERTISSEMENT:


RISQUE DE SUFFOCATION

Présence de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.







1




2



3



4



WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.

